

Trouble Shooting Guide

Guía de Localización de Averías

Guide de dépannage:

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

If light does not come on:

- Verify that power is turned on at switch and breaker
- Verify that fixture is wired properly
- Verify that line voltage is correct.
- Test if Photocontrol works properly

The photocontrol in this fixture is designed to turn on fixture light at low light levels. During daylight installation light should come on and then go off.

If light does not come on or stays on:

- Test if Photocontrol works properly:
- Cover Photocontrol - Light should come on.
 - Shine a flashlight into Photocontrol - Light should go off.

If fixture cycles on and off:

Light reflecting back off any surrounding surfaces enter the photocontrol. To correct problem, adjust Photocontrol cover. If Photocontrol cover is in closed position, it will allow operation of fixture during daylight.

If further assistance is required, contact:

Technical Support at: (800) 279-8041

This LED light provides low maintenance service with no bulbs to change. Clean surfaces with mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

WARNING: There are no user serviceable parts inside fixture.

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto
- No hay ninguna luz reflejada hacia atrás adentro de la foto celda que cause que el luminario se ague.

El fotocontrol en este luminario esta diseñado para encender la luz del luminario en bajos niveles de luz. Durante instalación a la luz del día, la luz debe encender y luego apagarse.

Si la luz no enciende o se mantiene encendida:

- Prueba si el Fotocontrol esta trabajando correctamente:
- Cubra el Fotocontrol - La luz deberá encenderse.
 - Brille una linterna en el Fotocontrol - La luz deberá apagarse.

Si el luminario enciende y apaga en ciclos:

Luz de alguna superficie reflectora esta entrando en el fotocontrol. Para corregir algun problema, ajuste la tapa del Fotocontrol. Si la cobertura de Photocontrol está en la posición cerrada, permitirá la operación del luminario durante la luz del día y este luminario.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Technical Support al: (800) 279-8041

Esta lámpara LED con detector de movimiento necesita muy poco mantenimiento y no es necesario cambiar los focos. Limpie las superficies con un limpiador suave no abrasivo.

ADVERTENCIA: La cabeza de la lámpara no contiene piezas que el usuario puede reparar.

Guide de dépannage:

Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vous servir du guide ci-dessous afin d'identifier et corriger le problème.

- Vérifier si le câblage de l'appareil est bien fait.
- Vérifier si la mise à la terre de l'appareil est adéquate.
- Vérifier la tension de secteur de l'appareil.
- Vérifier toute lumière réfléchie sur la cellule photoélectrique causant la mise hors tension.

L'interrupteur photoélectrique de cet appareil est conçu pour allumer l'éclairage lorsque l'intensité lumineuse environnante faiblit. Si l'installation est faite durant le jour, la lumière devrait s'allumer pendant puis s'éteindre.

Si la lumière ne s'allume pas ou reste allumée:

- Vérifier si l'interrupteur photoélectrique fonctionne correctement:
- Couvrir l'interrupteur photoélectrique pendant et la lumière devrait s'allumer.
 - Diriger la lumière d'une lampe de poche sur l'interrupteur photoélectrique, la lumière devrait s'éteindre.

Si l'appareil d'éclairage s'allume puis s'éteint en boucle:

L'interrupteur photoélectrique perçoit une lumière réfléchie de surfaces avoisinantes. Pour corriger le problème, ajuster le cache de l'interrupteur photo-électrique. Si le couvercle de l'interrupteur photo-électrique est en position fermée, il permettra le onctionnement du luminaire en pleine lumière du jour et l'appareil ne sera.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique:
Technical Support : (800) 279-8041

Cette lampe à détecteur de mouvement DEL nécessite peu d'entretien et il n'y a aucune ampoule à changer. Nettoyez les surfaces avec un produit doux non abrasif.

AVERTISSEMENT: Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur de chaque projecteur.





INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

LED DUSK to DAWN SECURITY WALLPACK

Paquete para montar en la pared de Lámparas LED nocturnas de seguridad

Kit mural de SÉCURITÉ POUR LED D'ÉCLAIRAGE NOCTURNE AUTOMATIQUE



Model Number / Número de Modelo / Numéro des modèle

OLW 14

Five year limited warranty. Full warranty terms located at www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.

Date Installed: _____
Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete list of product Terms and Conditions, visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibilities for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

Protégase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.

Fecha Instalada: _____
El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto al producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.

Date de l'installation : _____
Tout manquement au respect de ces instructions pourrait rendre nulles les garanties. Pour une liste complète des conditions générales du produit, veuillez vous rendre sur www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. n'assume aucune responsabilité pour les réclamations découlant d'une installation ou d'une manipulation incorrectes ou négligentes de ses produits.



Consumer Products Group/Acuity Brands Lighting, Inc.
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012
www.lightahome.com

GUIDE DÉTAILLÉ


Page 7

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION FIGURES - FIGURES D'INSTALLATION
FIGURAS DE LA INSTALACIÓN


3C.Surface and conduit mounting:

Peel off protective paper from Gasket[3] (not shown) and adhere to back of square plate of J-box assembly[2]. Route house supply wires through center hole of j-box assembly and mark mounting holes. For masonry walls up to 3" thick, pre drill 1/4" holes and install Anchors[12]. Use four 2" #10 Self tapping Screws[11] to secure j-box assembly to wall. **Note: included mounting hardware for mounting to masonry min. of 3" thick & stucco covered wall up to 3" thick for other mounting surfaces, use hardware appropriate for your application.** Hold fixture and follow fixture wiring instructions contained in this Inst Sheet on page 6. Insert two 1-1/4" #8 Hex Socket Cap Screws [8] in LED Light fixture back plate, align fixture with holes in j-box [2] and tighten Hex Socket Cap Screws with Allen Wrench (included) to secure. See Figure C.



3D. Installation to recessed rectangular j-box or to cover gaps:

Remove square plate from j-box assembly [2] and secure plate to rectangular box when installing the Mounting Bracket [4] using two 1/2" screws [5]. Follow fixture wiring instructions contained in this Inst. Sheet. Insert two 3/4" #8 Hex Socket Cap Screws [7] in LED Light fixture back plate, align fixture with holes in mounting bracket and tighten Hex Socket Cap Screws with Allen Wrench (included) to secure fixture. See Figure D.



4. CAUTION: WIRING AND FIXTURE OPERATION **Note: Make sure power is turned off!**
Use Wire Nut to connect the house supply ground wire (**copper**) & the fixture ground (**copper**) wire.
Note: If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods.
Use Wire Nuts to connect the black fixture wire to the black power supply wire and the white fixture wire to the white (**neutral**) house supply wire.
For proper connection, place wire nut over wires and twist clockwise until tight.

5. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.
Note: Adjust photocontrol so that the window is fully open

6. Apply silicone caulking (not included) around the perimeter of the back of the fixture where it contacts the mounting surface for moisture seal. **15) photocontrol**

This LED light provides low maintenance service with no bulbs to change. Clean surfaces with mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

WARNING: There are no user serviceable parts inside fixture.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product directly to a dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powerd directly off a switch circuit.
- Unless individal product specifications deem oth-erwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspce around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when used in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instruction manual, this equipment may cause harmful interference to radio communications. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete list of product Terms and Conditions, visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibilities for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de temporización ni demás dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: no limite la ventilación del montaje. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislación, goma u otro material que evitará la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: no supere la temperatura ambiente máxima para el montaje.
- Use el montaje sólo en la ubicación para la que está diseñado.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.

Este equipo se ha probado y se ha encontrado para conformarse con los límites para un dispositivo de la clase B digital, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar la protección razonable contra interferencia dañosa cuando están utilizados en un ambiente comercial. Este equipo genera, las aplicaciones y puede irradiar energía de la radiofrecuencia. Si no instalado y utilizado de acuerdo con el manual de la instrucción, este equipo puede causar interferencia dañosa a las comunicaciones por radio. La operación está conforme a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañosa,y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que operación indeseada de la causa de mayo.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto al producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

ATTENTION : RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne connectez jamais des composants sous charge.
- Ne montez ni soutenez pas ces fixations d'une manière qui pourrait sectionner la gaine extérieure ou endommager l'isolation de câble.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne connectez jamais un produit à DEL directement à des packs de gradation de la lumière, des capteurs d'occupation, des dispositifs de minuterie ou d'autres dispositifs de commande liés. Les fixations DEL doivent être alimentées directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne pas limiter la ventilation de la fixation. Laissez un espace libre suffisant autour de la fixation. Évitez de couvrir les fixations DEL avec de l'isolation, de la mousse ou d'autres matériaux qui empêcheront le refroidissement de convection ou de conduction.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne pas dépasser la température ambiante maximum à laquelle les fixations sont exposées.
- N'utilisez la fixation que dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Les produits à DEL sont sensibles à la polarité. Assurez-vous que la polarité est correcte avant l'installation.
- Décharge électrostatique (DES) : les DES peuvent endommager les fixations DEL. Un équipement de mise à la masse personnel doit être porté lors de toute installation ou entretien de l'unité.
- Ne touchez pas les composants électriques individuels car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou altérer ses performances.
- Certains composants à l'intérieur de la fixation peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peut probable où votre unité aurait besoin d'être réparée, arrêtez immédiatement d'utiliser l'unité et contactez un représentant ABL pour obtenir de l'aide. Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites pour un dispositif de la classe B digital, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive une fois utilisées dans un environnement commercial. Cet équipement se produit, des utilisations et peut rayonner l'énergie de radiofréquence. Sinon installé et utilisé selon le manuel d'instruction, cet équipement peut causer l'interférence nocive aux communications par radio. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :
- 1) Ce dispositif peut ne pas causer l'interférence nocive, et.
- 2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qu'opération peu désirée de cause de mai.

Tout manquement au respect de ces instructions pourrait rendre nulles les garanties. Pour une liste complète des conditions générales du produit, veuillez vous rendre sur www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. n'assume aucune responsabilité pour les réclamations découlant d'une installation ou d'une manipulation incorrectes ou négligentes de ses produits.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION FIGURES/FIGURES D'INSTALLATION
FIGURAS DE LA INSTALACIÓN

FIXTURE PACKING LIST - OLW14	
Description	Quantity
1) LED Light Fixture with adjustable Photocontrol.....	1
1B) Ring Gasket (attached)	1
2) J-box assembly	1
3) Square Gasket with peel off back*	1
4) Mounting Bracket*	1
5) 1/2" #8 Screws*	2
6) Wire Nuts*	3
7) 3/4" #8 Hex Socket Cap Screws*	2
8) 1-1/4" Mounting Screw*	2
9) Allen Wrench*	1
10) Mounting Bracket assembly*	1
10B) Decorative Nuts*	2
11) 2" #10 Self tappping Screws*	4
12) 2" #10 Anchors *	4

*Contained in parts packs

Mounting Hardware Included
Silicone Sealant required

- Remove fixture components and parts pack. Check that all parts are included.
- Turn OFF Power at circuit breaker box.**
⚠CAUTION: Do not rely on wall switch alone to turn off power.

Note: This fixture is **NOT** suitable for use with dimmers, motion sensors or other remote devices.
Note: This Fixture is intended for **Wall mount** above 4ft (1,2m) with photocell facing upward only!

This fixture has been designed for multiple installation options:




3A. Tamper proof installation to recessed round j-box:

Install Mounting Bracket [4] to junction box using two 1/2" screws [5].
Hold fixture firmly and follow fixture wiring instructions contained in this Inst. Sheet on page 6.
Insert two 3/4" #8 Hex Socket Cap Screws [7] in LED Light fixture back plate, align fixture over j-box and tighten Hex Socket Cap Screws with Allen Wrench [9] (included) to secure fixture. See Figure A.

3B. Non tamper proof installation to recessed round j-box:

Note: Use Mounting Bracket in pre-pack "Optional mounting hardware for installation to recessed jbox".

Install Mounting Bracket assembly [10] to standard recessed outdoor wet location junction box using two 1/2" screws [5].
Hold fixture firmly and follow fixture wiring instructions contained in this Inst Sheet on page 6.
Remove Decorative Nuts from Mounting Bracket assembly, align LED Light fixture back plate with protruding screws and secure fixture with Decorative Nuts. See Figure B.



GUÍA DE PASO-A-PASO

GUIDE DÉTAILLÉ

LISTA DE EMBALAJE	
Descripción	Cantidad
1) Montaje de luz LED con control fotográfico ajustable	1
1B) Junta de anillo	1
2) Conjunto de caja de unión	1
3) Junta cuadrada con parte trasera autoadhesiva*	1
4) Ménsula de montaje*	1
5) Tornillos n.º 8 de 1/2"*	2
6) Tuercas para conexión de cables*	3
7) Tornillos Allen hexagonales de llave de casquillo n.º 8 de 3/4*	2
8) Tornillos de montaje 1-1/4"*	2
9) Llave Allen*	1
10) Conjunto de ménsula de montaje*	1
10B) Tuercas decorativas*	2
11) Tornillos autorroscantes n.º 10 de 2"*	4
12) Anclajes n.º 10 de 2"*	4

*Incluidos en los paquetes de piezas

Herraje de Montaje Incluido
Requiere Sellador de Silicona

- Quite los componentes del luminario y el paquete de piezas. Verifique que todas las piezas estén incluidas.
- ¡Apague la electricidad en la caja de rtacircuitos!**
⚠ATENCIÓN: No se confíe de cortar la corriente en el interruptor mural solamente.

Nota: Este montaje NO se puede usar con reductores de lumbrado, sensores de movimiento u otros dispositivos remotos.

Nota: Luminario esta destinado para montaje a Pared para una altura de mas de 4 pies (1.2m) solamente.

Este montaje ha sido diseñado para permitir diferentes formas de instalación:

3A. Para montar en la caja de unión redonda empotrada:

Instale la Barra Transversal a la caja de ensambladura.
Sostenga firmemente el montaje y siga las instrucciones de cableado de montaje contenidas en la página 4 de esta Hoja de instrucciones.Inserte dos tornillos Allen hexagonales de llave de casquillo n.º 8 de 3/4" [7] en la placa posterior del montaje de la luz LED, alinee el montaje sobre la caja de unión y ajuste los tornillos Allen hexagonales de llave de casquillo con una llave Allen [9] (incluida) para asegurar el montaje.**Ver Fig. A.**

3B. Para montar en la superficie y para usar con un conducto portacables:

Nota: Utilice la ménsula de montaje en los "Componentes para montaje opcionales para instalación en la caja de unión empotrada" pre embalados.Instale el conjunto de la ménsula de montaje (10) en la caja de unión empotrada estándar para lugares húmedos de exteriores utilizando dos tornillos de 1/2" [5].Sostenga firmemente el montaje y siga las instrucciones de cableado de montaje contenidas en la página 4 de esta Hoja de instrucciones.Quite las tuercas decorativas del conjunto de la ménsula de montaje, alinee la placa posterior del montaje de la luz LED con los tornillos que sobresalen y asegure el montaje con tuercas decorativas. **Ver Fig. B.**

LISTE DES PIÈCES	
Description	Quantité
1) Appareil d'éclairage LED avec photocontrôle ajustable	1
1B) Joint circulaire	1
2) Ensemble de boîte de jonction	1
3)Joint carré avec envers détachable*	1
4) Support de montage*	1
5) Vis n°8 de 1/2 po*	2
6) Écrous à fil*	3
7) Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux n°8 de 3/4 po*	2
8) Vis de montage de 1-1/4 po*	2
9) Clé Allen*	1
10) Ensemble de support de montage*	1
10B) Écrous décoratifs*	2
11) Vis autotaraudeuses n°10 de 2 po*	4
12) Ancrages n°10 de 2 po*	4

*Contenu dans les emballages des pièces

Quincaillerie de montage comprises
Joint d'étanchéité à la silicone requis

- Retirer les composants de l'appareil et l'emballage des pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses.
- Couper l'électricité au fusible ou au disjoncteur!**
⚠ATTENTION: Ne coupez pas le courant uniquement au niveau de l'interrupteur mural.

Remarque: Cette fixation n'est PAS compatible avec les gradateurs, détecteurs de mouvement ou autres dispositifs à distance.

Remarque: L'appareil est conçu pour montage mural à au moins pi du sol seulement.

Cette fixation a été conçue pour être montée de différentes manières:

3A. Pour le montage sur une boîte de jonction ronde encastrée :

Installer la traverse [4] à la boîte de jonction à l'aide des deux vis 1/2 po [5]. Tenir fermement la fixation et suivres les instructions de câblage de la fixation contenues dans cette feuille d'installation, à la page 4.
Insérer deux vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux n°8 de 3/4 po [7] dans la plaque arrière de fixation de lumière LED, aligner la fixation sur la boîte de connexion et serrer les vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux avec une clé Allen [9] (comprise) pour fixer la fixation.**Fig. A.**

3B. Pour le montage sur une surface ou avec un conduit électrique :

Remarque : Utiliser le support de montage dans le pré-pack « Matériel de montage optionnel pour installation sur boîte de connexion encastrée ».
Installer l'ensemble de support de montage (10) sur la boîte de jonction standard encastrée à l'extérieur, en exposition à l'humidité, à l'aide de deux vis 1/2 po [5] .
Tenir fermement la fixation et suivres les instructions de câblage de la fixation contenues dans cette feuille d'installation, à la page 4.
Retirer les écrous décoratifs de l'ensemble de support de montage, aligner la plaque arrière de la fixation de lumière LED avec les vis en saillie et fixer la fixation avec les écrous décoratifs.**Fig. B.**