

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



EMERSON™

ACCESSORY



AL200

**Ceiling Fan LED Accent
Light Fixture Owner's Manual**

Net Weight: **0.43 Lbs.**

Questions, problems, missing parts: Before returning to the store call
Emerson Electric Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., Eastern, Monday-Friday

1-800-654-3545

www.emersonfans.com

Air Comfort Products

DIVISION OF EMERSON ELECTRIC CO.
8100 W. Florissant • St. Louis, MO 63136

Part No. F40BP75400000
Revision: 180123

Form No. BP7540
U.L. Model No.: AL200

Table of Contents

Section	Page
Safety Instructions	2
1. Unpacking Instructions	3
2. Electrical Requirements	3
3. Installation on Ceiling Fan CF901	4
4. Installation on Ceiling Fan CF921	5-6
5. Installation on Ceiling Fan CF5100 & CF5200	7
Product Limited Warranty	8

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in a manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

- Read your Owner's Manual carefully before installing the light fixture. Retain Owner's Manual for future reference.
- Be careful of the fan and blades when cleaning, painting, or working near the fan. Before installing or servicing the light fixture or ceiling fan, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

Additional Safety Instructions for Installation

- To avoid possible shock, be sure electricity is turned off at the fuse box or circuit breaker before wiring.
- All wiring must be in accordance with the National Electrical Code "ANSI/NFPA 70-2014" and Local Electrical Codes. Use the National Electrical Code if Local Codes do not exist. The ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electrical shock. Electrical installation should be made or approved by a licensed electrician.
- Make certain no bare wires are exposed outside the wire connectors.
- Follow the recommended instructions for the proper method of wiring your new light fixture. If you do not know enough about electrical wiring knowledge or experience, have your light fixture installed by a licensed electrician. Any electrical work not described in this manual should be performed by a licensed electrician.

WARNING

To reduce the risk of possible fire and electrical shock, install only on Emerson Models CF901, CF921, CF5100 & CF5200 Ceiling Fans.

This LED Accent Light Fixture is NOT to be used on Emerson CF Series Ceiling Fans installed in damp or wet locations.

Troubleshooting

TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SUGGESTED REMEDY
LED Will Not Illuminate.	Loose Electrical Connections.	Shut off the Branch Circuit Electricity at the Fuse Box or Breaker Panel and check the LED Accent Light Fixture Electrical Connectors for proper Installation.

1. Unpacking Instructions

⚠ WARNING

Do not install or use accessory if any part is damaged or missing. Call Toll-Free for replacement parts:

1-800-654-3545

⚠ WARNING

This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use with this product by Emerson Electric Co. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by Emerson Electric Co. could result in personal injury or property damage.

1.1

Check to see that you have received the following parts:

NOTE: If you are uncertain of part description, refer to exploded view illustration.

NOTE: Place the parts from the hardware bags in a small container to keep them from being lost.


If any parts are missing, call 1-800-654-3545 for replacement parts before proceeding.

TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION

One Phillips Head Screwdriver One Stepladder

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	LED Accent Light Fixture	1
B	Loose Parts Bag Containing: #8-32 Pan Head Screws (1 spare)	4



NOTE: Emerson Ceiling Fans have different configurations of how to assemble the AL200 LED Accent Light Fixture to each fan housing. Locate Your Ceiling Fan Model Number in this manual and proceed from there the Assembly of the AL200 LED Accent Light Fixture.

2. Electrical Requirements

2.1

Disconnect electrical power to the branch circuit at the Circuit Breaker or Main Fuse Box before attempting to install the Ceiling Fan LED Accent Light Fixture Accessory.

⚠ WARNING

Turning off wall switch is not sufficient. To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local codes and the ceiling fan must be properly grounded as a precaution against possible electrical shock.

⚠ WARNING

To avoid fire or shock, follow all wiring instructions carefully.

Any electrical work not described in these instructions should be done or approved by a licensed electrician.


Please call Emerson Technical Support at 1-800-654-3545 if you have any questions about Installation and Operation of this Ceiling Fan LED Accent Light Fixture Accessory.

3. Installation for Ceiling Fan CF901

3.1

Position the LED Accent Light Fixture so that the Downrod passes through the opening of the LED Accent Light Fixture.

Align the LED Accent Light Fixture Female 2-Pin Connector with the Motor Housing Assembly Male 2-Pin Connector (Figure 1).



3.2


Align the Mounting Holes of the LED Accent Light Fixture and the Motor Housing Assembly (Figure 2).

NOTE: Be sure the LED Accent Light Fixture Connector is located close to the Motor Housing Assembly Connector for ease of installation.

Install the LED Accent Light Fixture to the Motor Housing Assembly using three #8-32 Pan Head Screws (supplied) (Figure 2).

WARNING


To avoid possible fire or electric shock, be careful not to pinch wires under the LED Accent Light Fixture during assembly.



3.3

Securely engage the LED Accent Light Fixture Female 2-Pin Connector to the Motor Housing Assembly Male 2-Pin Connector (Figure 3).

For storage of excess Connector Wire, tuck the Connector Wire along inside edge of the LED Accent Light Fixture (Figure 3).



4. Installation for Ceiling Fan CF921

4.1

Remove the three Coupler Cover Screws and slide the Coupler Cover up the Downrod for installation of LED Accent Light Fixture (Figure 4).

Retain the three Screws for reinstallation of Coupler Cover (Steps 4.4 & 4.5). (Figure 4).




Figure 4

4.2

Position the LED Accent Light Fixture so that the Downrod passes through the opening of the LED Accent Light Fixture (Figure 5).

Align the Mounting Holes of the LED Accent Light Fixture to the Motor Housing Assembly (Figure 5).

NOTE: Be sure the LED Accent Light Fixture Connector is located close to the Motor Housing Assembly Connector for ease of installation.

Install the LED Accent Light Fixture to the Motor Housing Assembly using the three #8-32 Pan Head Screws (supplied) (Figure 5).



WARNING

To avoid possible fire or electric shock, be careful not to pinch wires under the LED Accent Light Fixture during assembly.




Figure 5

4. Installation for Ceiling Fan CF921 (continued)

4.3

Securely engage the LED Accent Light Fixture Female 2-Pin Connector with the Motor Housing Assembly Male 2-Pin Connector (Figure 6).

For storage of excess Connector Wire, tuck the Connector Wire along the inside edge of the LED Accent Light Fixture and along the Wire Channel leading towards the Downrod. (Figure 6).




Figure 6

4.4

Carefully tuck the LED Accent Light Fixture Connector and Wires close to the Motor Housing Coupler. Slide the Coupler Cover down the Downrod with all Wires and Connectors inside the Coupler Cover (Figure 7).

NOTE: Be sure LED Accent Light Fixture Wires are positioned close to the Motor Housing Coupler to avoid pinching of the Wires during installation of Coupler Cover.




Figure 7

4.5

CAUTION: Before installing and tightening the screws, be sure there are no wires pinched between the LED Accent Light Fixture, Motor Housing Assembly and Coupler Cover.

Reinstall the three Coupler Cover Screws (previously removed in Step 4.1) to secure the Coupler Cover (Figure 8).



WARNING

To avoid possible fire or electric shock, be careful not to pinch wires between coupler cover and the motor housing assembly.




Figure 8

5. Installation for Ceiling Fan CF5100 & CF5200

5.1

Position the LED Accent Light Fixture so that the Downrod passes through the opening of the LED Accent Light Fixture.

Align the LED Accent Light Fixture Female 2-Pin Connector with the Motor Housing Assembly Male 2-Pin Connector (Figure 9).

NOTE: Be sure the LED Accent Light Fixture Connector is located close to the Motor Housing Assembly Connector for ease of installation.




Figure 9

5.2

Install the LED Accent Light Fixture to the Motor Housing Assembly using the three #8-32 Pan Head Screws (supplied) (Figure 10).

WARNING

To avoid possible fire or electric shock, be careful not to pinch wires under the LED Accent Light Fixture during assembly.




Figure 10

5.3

Securely engage the LED Accent Light Fixture Female 2-Pin Connector with the Motor Housing Assembly Male 2-Pin Connector (Figure 11).

For storage of excess Connector Wire, tuck the Connector Wire along inside edge of the LED Accent Light Fixture (Figure 11).




Figure 11

Emerson Ceiling Fan Product Limited Warranty

What The Limited Warranty Covers:

This limited warranty is offered by Air Comfort Products, a division of Emerson Electric Co. ("Emerson" or "our" or "we" or "us") to the original purchaser ("you" or "your") of a consumer or industrial Emerson ceiling fan product including its motor and the other components, and accessories of a consumer or industrial Emerson ceiling fan product sold separately ("Emerson Ceiling Fan Product(s)") against defects in workmanship and materials, subject to the exclusions described below.

What The Limited Warranty Period Of Coverage Is:

All limited warranty periods herein begin on the date of original Emerson Ceiling Fan Product purchased by You.

This limited warranty covers the Emerson consumer Ceiling Fan Product motor for the lifetime of the original purchaser's ownership when operated in accordance with Your Emerson Ceiling Fan Product Owner's Manual or other instructions provided by Emerson to You with the Emerson consumer Ceiling Fan Product.

This limited warranty covers the Emerson industrial Ceiling Fan Product motor for five years from the date of purchase of Your Emerson industrial Ceiling Fan Product (when operated in accordance with Your Emerson Ceiling Fan Product Owner's Manual or other instructions provided by Emerson to You with the Emerson industrial Ceiling Fan Product).

This limited warranty covers the Emerson Ceiling Fan Product LED drivers and LED arrays component or accessory LED drivers and LED arrays for a period of five (5) years. All other components and accessories including motor electronics of the Emerson Ceiling Fan Product are covered by this limited warranty for a period of one (1) year.

No Other Express or Implied Warranty Applies:

THE LIMITED WARRANTIES PROVIDED ABOVE ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES PROVIDED BY EMERSON TO YOU FOR YOUR Emerson Ceiling Fan Product, AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE, WHETHER OR NOT THE PURPOSE HAS BEEN DISCLOSED AND WHETHER OR NOT THE Emerson Ceiling Fan Product HAS BEEN SPECIFICALLY DESIGNED OR MANUFACTURED FOR YOUR USE OR PURPOSE. EMERSON HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

How You Can Receive Warranty Service:

You must be the original purchaser and have proof of Your purchase of Emerson Ceiling Fan Product from an authorized Emerson Air Comfort Products Dealer to obtain Your remedy under this limited warranty. You can return Your Emerson Ceiling Fan Product to an authorized Emerson Air Comfort Products Dealer, or You can call Emerson Customer Service at 1-800-237-6511 to obtain a return authorization and service identification tag. In order for Us to confirm that Your Emerson Ceiling Fan Product is still under warranty, please retain Your receipt or other proof of purchase and have that information readily available when returning Your Emerson Ceiling Fan Product to Your place of purchase, or upon calling Emerson Customer Service. If You call Emerson Customer Service, prior to Your call please be prepared to provide all model numbers shown on Your Emerson Ceiling Fan Product. Once We have processed your return authorization request, We will provide You with a postage paid return label which should be affixed to the Emerson Ceiling Fan Product package You ship. The return label will be sent to the mailing address You provide to Us by phone.

What We Will Do To Correct Problems:

If the defect is covered by this limited warranty, Emerson will repair or replace the applicable Emerson Ceiling Fan Product at no charge to You. If repair of the Emerson Ceiling Fan Product is not practical or possible within a reasonable time and no replacement Emerson Ceiling Fan Product can be provided, Emerson will refund You the actual purchase price of Your Emerson Ceiling Fan Product. We will ship the repaired or the replacement Emerson Ceiling Fan Product to You at no charge, but You are responsible for all costs of removal and reinstallation of Your Emerson Ceiling Fan Product.

What Is Not Covered under the Limited Warranty:

This limited warranty does not extend to and expressly excludes:

- The glass globes and light bulbs of Your Emerson Ceiling Fan Product,
- Any costs or fees associated with the labor, including electrician's fees, required to install, remove, repair or replace a fan or any fan components or accessories.
- Loss or damage to the Emerson Ceiling Fan Product motor or any Emerson Ceiling Fan Product component or Emerson Ceiling Fan Product accessory caused by normal wear and tear, rather than due to defects in materials or workmanship,
- Loss or damage resulting from conditions beyond our reasonable control, including without limitation, unforeseeable operating environmental conditions, repairs not made at Our factory or authorized service center, use of parts or accessories not provided to You as part of this warranty by Our factory or authorized service center, mishandling, unreasonable use, misuse, abuse, modifications or other damage caused by You or a third party to your Emerson Ceiling Fan Product while not in Our possession,
- Loss or damage resulting from improper installation, or other failure to comply with instructions in Your Owner's Manual including but not limited to Emerson Ceiling Fan Products installed in unintended industrial or residential applications.
- Emerson Ceiling Fan Product purchases from unauthorized Emerson Air Comfort Products Dealers.

This limited warranty is deemed null and void upon the occurrence of either of the following events:

- You as the original purchaser cease to own the Emerson Ceiling Fan Product, or
- The Emerson Ceiling Fan Product is moved from its original point of installation.

This limited warranty is only valid within the 50 United States, the District of Columbia, and Canada. No other written or oral warranties apply, and no employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties on behalf of Us.

Limitation of Liability:

REPAIR, REPLACEMENT OR A REFUND ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES AVAILABLE TO YOU UNDER THIS LIMITED WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL EMERSON OR ANY EMERSON AUTHORIZED DEALER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE Emerson Ceiling Fan Product OR FOR THE NEGLIGENCE OF EMERSON OR AN EMERSON AUTHORIZED DEALER. EMERSON SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY DELAY IN PERFORMANCE AND IN NO EVENT, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM OR CAUSE OF ACTION (WHETHER BASED IN CONTRACT, INFRINGEMENT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OTHER TORT OR OTHERWISE), SHALL EMERSON'S OR ANY EMERSON AUTHORIZED AGENT'S LIABILITY TO YOU OR ANY INDIVIDUAL USING THE Emerson Ceiling Fan Product EXCEED THE PRICE PAID BY THE ORIGINAL OWNER FOR THE Emerson Ceiling Fan Product. The term "consequential damages" shall include, but not be limited to, loss of anticipated profits, business interruption, loss of use or revenue, cost of capital or loss or damage to property or equipment.

Dispute Resolution:

In the event of any dispute INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, CLAIMS BASED IN TORT, NEGLIGENCE, PRODUCT LIABILITY, FRAUD, MARKETING, STATE OR FEDERAL REGULATIONS, ANY CLAIMS REGARDING THE ENFORCEABILITY OF THIS LIMITED WARRANTY, AND THE WAIVER OF CLASS ACTION TRIALS between You and Emerson, either party may choose to resolve the dispute by binding arbitration, as described below, instead of in court. THIS MEANS IF EITHER YOU OR EMERSON CHOOSE BINDING ARBITRATION, NEITHER PARTY SHALL HAVE THE RIGHT TO LITIGATE SUCH CLAIM IN COURT OR HAVE A JURY TRIAL. DISCOVERY AND APPEAL RIGHTS ARE LIMITED IN BINDING ARBITRATION. You and Emerson agree that the proper venue if Arbitration is not so chosen by You or Emerson of all actions arising in connection herewith shall be only in the state of Missouri and the parties agree to such jurisdiction.

CLASS ACTION WAIVER: BINDING ARBITRATION MUST BE ON AN INDIVIDUAL BASIS. THIS MEANS NEITHER YOU NOR EMERSON MAY JOIN OR CONSOLIDATE CLAIMS IN ARBITRATION BY OR AGAINST OTHERS, OR LITIGATE IN COURT OR ARBITRATE ANY CLAIMS AS A REPRESENTATIVE OR MEMBER OF A CLASS OR IN A PRIVATE ATTORNEY GENERAL CAPACITY.

ADMINISTRATION OF ARBITRATION: The binding arbitration must be administered by the American Arbitration Association ("AAA") in accordance with its Commercial Arbitration Rules and/or Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (including proceedings to mitigate costs of travel). This binding arbitration is governed by the Federal Arbitration Act ("FAA") (9 USC §1, et. seq.) and will govern the interpretation and enforcement. The binding arbitration shall be held at a location determined by AAA or at such other location as mutually agreed. In addition to the terms stated above, the following will apply to the binding arbitration: (1) the arbitrator, and not any federal, state, or local court or agency, will have exclusive authority to resolve any dispute relating to the interpretation applicability, enforceability or formation of this agreement including any claim that all or any part of this agreement is void or voidable; (2) the arbitrator shall apply Missouri law consistent with the FAA.

How State and Provincial Law Relates To The Warranty:

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion or limitation may not apply to You. This limited warranty gives you specific legal rights, and You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



EMERSON™

ACCESORIO



AL200

**Manual del usuario del accesorio
de iluminación de acento LED
para ventiladores de techo**

Peso neto: 0,43 lb

Preguntas, problemas, piezas faltantes: Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Emerson Electric — 8 a.m. a 6 p.m., Hora del Este, lunes a viernes

1-800-654-3545

www.emersonfans.com

Air Comfort Products

DIVISION OF EMERSON ELECTRIC CO.
8100 W. Florissant • St. Louis, MO 63136

No. de pieza F40BP75400000
Revisión: 180123

No. de formulario BP7540
No. de modelo U.L.: AL200

Índice

Sección	Página
Instrucciones de seguridad	10
1. Instrucciones de desempaqueado	11
2. Requisitos eléctricos	11
3. Instalación en el ventilador de techo CF901	12
4. Instalación en el ventilador de techo CF921	13-14
5. Instalación en el ventilador de techo CF5100 y CF5200	15
Garantía limitada del producto	16

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A LAS PERSONAS, HAGA CASO DE LO SIGUIENTE:

- Utilice esta unidad sólo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene preguntas, contacte al fabricante.
- Antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones de la unidad o de limpiarla, ponga el interruptor en la posición de apagado en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión de dicho panel para impedir que la unidad se encienda accidentalmente. Cuando los medios de desconexión de servicio no se puedan bloquear, sujete firmemente un dispositivo de advertencia, como por ejemplo una etiqueta, en el panel de servicio.

- Lea detenidamente el manual del usuario antes de instalar el accesorio de iluminación. Retenga el manual del usuario para referencia futura.
- Tenga cuidado con el ventilador y las paletas cuando limpie, pinte o trabaje cerca del ventilador. Antes de instalar el accesorio de iluminación o el ventilador de techo o hacerles servicio de ajustes y reparaciones, desconecte la alimentación eléctrica en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión de dicho panel para impedir conectar accidentalmente la alimentación eléctrica. Cuando el medio de desconexión de servicio no se pueda bloquear, sujete firmemente un dispositivo de advertencia, como por ejemplo una etiqueta, en el panel de servicio.

Instrucciones de seguridad adicionales para la instalación

- Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles o en el cortacircuitos antes de realizar el cableado.
- Todo el cableado se debe realizar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional "ANSI/NFPA 70-2014" y los Códigos Eléctricos Locales. Utilice el Código Eléctrico Nacional si no existen Códigos Locales. El ventilador de techo se debe conectar a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas. La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista aprobado o con licencia.
- Asegúrese de que no haya cables pelados que queden al descubierto fuera de los conectores de cables.
- Siga las instrucciones recomendadas para el método de cableado adecuado de su accesorio de iluminación nuevo. Si no tiene suficientes conocimientos o experiencia en cableado eléctrico, haga que un electricista con licencia le instale su accesorio de iluminación. Todo trabajo eléctrico no descrito en este manual deberá ser realizado por un electricista con licencia.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de posibles incendios y descargas eléctricas, instale el accesorio de iluminación solamente en los modelos de ventilador de techo Emerson CF901, CF921, CF5100 y CF5200.

Este accesorio de iluminación de acento LED NO está diseñado para utilizarse en ventiladores de techo Emerson Serie CF instalados en exteriores cubiertos no expuestos a precipitación o en exteriores expuestos a precipitación.

Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	REMEDIO SUGERIDO
La luz LED no se enciende.	Conectores eléctricos flojos.	Desconecte la electricidad al circuito derivado en la caja de fusibles o en el panel de cortacircuitos y compruebe los conectores eléctricos del accesorio de iluminación de acento LED para asegurarse de que estén instalados correctamente.

1. Instrucciones de desempaquetado

⚠ ADVERTENCIA

No instale ni utilice el ventilador si alguna pieza está dañada o falta. Llame gratis:

1-800-654-3545

⚠ ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o los accesorios diseñados específicamente por Emerson Electric Co. para utilizarse con este producto. La sustitución con piezas o accesorios no diseñados por Emerson Electric Co. para utilizarse con este producto podría causar lesiones corporales o daños materiales.

1.1

Asegúrese de que ha recibido las siguientes piezas:

NOTA: Si no está seguro acerca de la descripción de una pieza, consulte la ilustración del plano de despiece.

NOTA: Ponga las piezas contenidas en las bolsas de herrajes en un recipiente pequeño para evitar que se pierdan.

Si falta alguna pieza, llame al 1-800-654-3545 para obtener piezas de repuesto antes de seguir adelante.


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Un destornillador de cabeza Phillips

Una escalera de mano

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Accesorio de iluminación de acento LED	1
B	Bolsa de piezas sueltas que contiene: Tornillos de cabeza troncocónica #8-32 (1 de repuesto)	4



NOTA: Los ventiladores de techo Emerson tienen diferentes configuraciones para poder ensamblar el accesorio de iluminación de acento LED AL200 en cada carcasa de ventilador. Localice el número de modelo de su ventilador de techo en estos manuales y continúe desde ese punto para realizar el ensamblaje del accesorio de iluminación de acento LED AL200.

2. Requisitos eléctricos

2.1

Desconecte la alimentación eléctrica al circuito derivado en la caja de cortacircuitos o en la caja de fusibles principal antes de intentar instalar el accesorio de iluminación de acento LED para ventiladores de techo.

⚠ ADVERTENCIA

No basta con poner el interruptor de pared en la posición de apagado. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos Nacionales y Locales, y el ventilador de techo se debe conectar apropiadamente a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, siga detenidamente todas las instrucciones de cableado.

Cualquier trabajo eléctrico que no esté descrito en estas instrucciones deberá ser realizado o aprobado por un electricista con licencia.


Sírvase llamar a Asistencia Técnica de Emerson al 1-800-654-3545 si tiene preguntas sobre la instalación y utilización de este accesorio de iluminación de acento LED para ventiladores de techo.

3. Instalación para el ventilador de techo CF901

3.1

Posicione el accesorio de iluminación de acento LED de manera que la varilla descendente pase a través de la abertura de dicho accesorio.

Alinee el conector hembra de 2 pines del accesorio de iluminación de acento LED con el conector macho de 2 pines del ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 1).



3.2


Alinee los agujeros de montaje del accesorio de iluminación de acento LED y el ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 2).

NOTA: Asegúrese de que el conector del accesorio de iluminación de acento LED esté ubicado cerca del conector del ensamblaje de la carcasa del motor para facilitar la instalación.

Instale el accesorio de iluminación de acento LED en el ensamblaje de la carcasa del motor utilizando tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 (suministrados) (Figura 2).

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, tenga cuidado de no aplastar los cables debajo del accesorio de iluminación de acento LED durante el ensamblaje.



3.3

Acople firmemente el conector hembra de 2 pines del accesorio de iluminación de acento LED al conector macho de 2 pines del ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 3).

Para almacenar el exceso de cable del conector, introduzca por completo el cable del conector a lo largo del borde interior del accesorio de iluminación de acento LED (Figura 3).



4. Instalación para el ventilado de techo CF921

4.1

Retire los tres tornillos de la cubierta del acoplador y deslice dicha cubierta hacia arriba por la varilla descendente para instalar el accesorio de iluminación de acento LED (Figura 4).

Retenga los tres tornillos para reinstalar la cubierta del acoplador (Pasos 4.4 y 4.5) (Figura 4).




Figura 4

4.2

Posicione el accesorio de iluminación de acento LED de manera que la varilla descendente pase a través de la abertura de dicho accesorio (Figura 5).

Alinee los agujeros de montaje del accesorio de iluminación de acento LED con el ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 5).

NOTA: Asegúrese de que el conector del accesorio de iluminación de acento LED esté ubicado cerca del conector del ensamblaje de la carcasa del motor para facilitar la instalación.

Instale el accesorio de iluminación de acento LED en el ensamblaje de la carcasa del motor utilizando los tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 (suministrados) (Figura 5).

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, tenga cuidado de no aplastar los cables debajo del accesorio de iluminación de acento LED durante el ensamblaje.





Figura 5

4. Instalación para el ventilador de techo CF921 (continuación)

4.3

Acople firmemente el conector hembra de 2 pines del accesorio de iluminación de acento LED con el conector macho de 2 pines del ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 6).


Para almacenar el exceso de cable del conector, introduzca por completo el cable del conector a lo largo del borde interior del accesorio de iluminación de acento LED y a lo largo del canal para cable que lleva hacia la varilla descendente (Figura 6).



4.4

Introduzca cuidadosamente por completo el conector y los cables del accesorio de iluminación de acento LED cerca del acoplador de la carcasa del motor. Deslice la cubierta del acoplador hacia abajo por la varilla descendente con todos los cables y conectores dentro de la cubierta del acoplador (Figura 7).

NOTA: Asegúrese de que los cables del accesorio de iluminación de acento LED estén posicionados cerca del acoplador de la carcasa del motor para evitar aplastar los cables durante la instalación de la cubierta del acoplador.




4.5

PRECAUCIÓN: Antes de instalar y apretar los tornillos, asegúrese de que no haya cables aplastados entre el accesorio de iluminación de acento LED, el ensamblaje de la carcasa del motor y la cubierta del acoplador.

Reinstale los tres tornillos de la cubierta del acoplador (que se retiraron previamente en el Paso 4.1) para sujetar firmemente la cubierta del acoplador (Figura 8).

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, tenga cuidado de no aplastar los cables entre la cubierta del acoplador y el ensamblaje de la carcasa del motor.




5. Instalación para el ventilador de techo CF5100 y CF5200

5.1

Posicione el accesorio de iluminación de acento LED de manera que la varilla descendente pase a través de la abertura de dicho accesorio.

Alinee el conector hembra de 2 pines del accesorio de iluminación de acento LED con el conector macho de 2 pines del ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 9).

NOTA: Asegúrese de que el conector del accesorio de iluminación de acento LED esté ubicado cerca del conector del ensamblaje de la carcasa del motor para facilitar la instalación.




5.2

Instale el accesorio de iluminación de acento LED en el ensamblaje de la carcasa del motor utilizando los tres tornillos de cabeza troncocónica #8-32 (suministrados) (Figura 10).

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar posibles incendios o descargas eléctricas, tenga cuidado de no aplastar los cables debajo del accesorio de iluminación de acento LED durante el ensamblaje.



5.3

Acople firmemente el conector hembra de 2 pines del accesorio de iluminación de acento LED con el conector macho de 2 pines del ensamblaje de la carcasa del motor (Figura 11).

Para almacenar el exceso de cable del conector, introduzca por completo el cable del conector a lo largo del borde interior del accesorio de iluminación de acento LED (Figura 11).



Garantía limitada para productos de ventilador de techo Emerson

Lo que la garantía limitada cubre:

Esta garantía limitada es ofrecida por Air Comfort Products, una división de Emerson Electric Co. ("Emerson" o "nuestro" o "nuestra" o "nosotros") al comprador original ("usted" o "su") de un producto de ventilador de techo Emerson de consumo o industrial, incluyendo su motor y los demás componentes, así como los accesorios de un producto de ventilador de techo Emerson de consumo o industrial vendidos por separado ("Producto(s) de ventilador de techo Emerson"), contra defectos de fabricación y de materiales, sujeto a las exclusiones que se describen a continuación.

Cuál es el período de cobertura de la garantía limitada:

Todos los períodos de garantía limitada incluidos en este documento comienzan en la fecha en que el Producto de Ventilador de Techo Emerson original fue comprado por Usted.

Esta garantía limitada cubre el motor del Producto de Ventilador de Techo de consumo Emerson durante la duración de la posesión por el comprador original cuando se utilice de acuerdo con el Manual del Usuario de Su Producto de Ventilador de Techo Emerson u otras instrucciones que Emerson le proporcione a Usted con el Producto de Ventilador de Techo de consumo Emerson.

Esta garantía limitada cubre el motor del Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson durante cinco años a partir de la fecha de compra de su Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson (cuando se utilice de acuerdo con el Manual del Usuario de su Producto de Ventilador de Techo Emerson u otras instrucciones que Emerson le proporcione a Usted con el Producto de Ventilador de Techo industrial Emerson).

Esta garantía limitada cubre los accionadores LED y los conjuntos de luces LED del Producto de Ventilador de Techo Emerson, así como los accionadores LED y los conjuntos de luces LED de los componentes y accesorios, por un período de cinco (5) años. Todos los demás componentes y accesorios, incluyendo los componentes electrónicos del motor del Producto de Ventilador de Techo Emerson, están cubiertos por esta garantía limitada por un período de un (1) año.

No se aplica ninguna otra garantía expresa o implícita:

LAS GARANTÍAS LIMITADAS PROVISTAS MÁS ARRIBA SON LAS GARANTÍAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS QUE EMERSON LE OFRECE A USTED PARA SU Producto de Ventilador de Techo Emerson Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, TANTO SI SURGEN POR EFECTO DE LA LEY COMO DE OTRA MANERA, Y TANTO SI EL PROPÓSITO HA SIDO REVELADO COMO SI NO LO HA SIDO Y SI EL Producto de Ventilador de Techo Emerson HA SIDO O NO HA SIDO DISEÑADO O FABRICADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO QUE USTED DESEE HACER DEL MISMO O PARA EL PROPÓSITO QUE USTED TENGA. EMERSON RECHAZA POR LA PRESENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

Cómo puede usted recibir servicio bajo garantía:

Usted debe ser el comprador original y tener un comprobante de Su compra del Producto de Ventilador de Techo Emerson a un Distribuidor autorizado de Productos Emerson Air Comfort para obtener Su remedio bajo esta garantía limitada. Usted puede devolver su Producto de Ventilador de Techo Emerson a un Distribuidor de Productos Emerson Air Comfort autorizado o puede llamar a Servicio al Cliente de Emerson al 1-800-237-6511 para obtener una autorización de devolución y una etiqueta de identificación de servicio. Para que Nosotros confirmemos que Su Producto de Ventilador de Techo Emerson sigue estando bajo garantía, sírvase retener Su recibo u otro comprobante de compra y tener esa información al alcance de la mano cuando envíe su Producto de Ventilador de Techo Emerson a Su lugar de compra o cuando llame a Servicio al Cliente de Emerson. Si Usted llama a Servicio al Cliente de Emerson, antes de Su llamada esté preparado para dar todos los números de modelo mostrados en su Producto de Ventilador de Techo Emerson. Una vez que hayamos procesado su solicitud de autorización de devolución, le proporcionaremos una etiqueta de devolución con el franqueo pagado que se deberá colocar en el paquete del Producto de Ventilador de Techo Emerson que Usted envíe. La etiqueta de devolución se enviará a la dirección postal que Usted nos dé por teléfono.

Lo que haremos para corregir los problemas:

Si el defecto está cubierto por esta garantía limitada, Emerson reparará o reemplazará el Producto de Ventilador de Techo Emerson aplicable sin cargo alguno para Usted. Si la reparación del Producto de Ventilador de Techo Emerson no es práctica o posible dentro de un período de tiempo razonable y no se puede proporcionar un Producto de Ventilador de Techo Emerson de repuesto, Emerson le reembolsará a Usted el precio de compra real de Su Producto de Ventilador de Techo Emerson. Le enviaremos el Producto de Ventilador de Techo Emerson reparado o de repuesto sin cargo alguno, pero Usted es responsable de todos los costos de remoción y reinstalación de su Producto de Ventilador de Techo Emerson.

Lo que no está cubierto bajo la garantía limitada:

Esta garantía limitada no se extiende a lo siguiente y lo excluye expresamente:

- Los globos de vidrio y las bombillas de su Producto de Ventilador de Techo Emerson,
- Cualquier costo o cargo asociado con la mano de obra, incluyendo los honorarios de un electricista, que se requiera para instalar, retirar, reparar o reemplazar un ventilador o cualquier componente o accesorio de dicho ventilador.
- Pérdida o daño al motor del Producto de Ventilador de Techo Emerson o cualquier componente del Producto de Ventilador de Techo Emerson o accesorio del Producto de Ventilador de Techo Emerson por causa del desgaste por el uso normal, en lugar de por causa de defectos de materiales o de fabricación,
- Pérdida o daño que resulte de situaciones que estén más allá de nuestro control razonable, incluyendo sin limitación condiciones ambientales operativas imprevisibles, reparaciones no realizadas en Nuestro centro de servicio de fábrica o de servicio autorizado, el uso de piezas o accesorios no suministrados a Usted como parte de esta garantía por Nuestro centro de servicio de fábrica o de servicio autorizado, manejo incorrecto, uso no razonable, uso incorrecto, abuso, modificaciones u otros daños causados por Usted o un tercero a su Producto de Ventilador de Techo Emerson mientras no esté en Nuestra posesión,
- Pérdida o daño que resulte de la instalación incorrecta u otro incumplimiento de las instrucciones incluidas en Su Manual del Usuario, incluyendo pero sin limitarse a los Productos de Ventilador de Techo Emerson instalados en aplicaciones industriales o residenciales no previstas.
- Compras de Productos de Ventilador de Techo Emerson a Distribuidores de Productos Emerson Air Comfort no autorizados.

Esta garantía limitada se considera nula e invalidada en el caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- Usted como comprador original deja de poseer el Producto de Ventilador de Techo Emerson o
- El Producto de Ventilador de Techo Emerson es trasladado de su punto de instalación original.

Esta garantía limitada sólo es válida dentro de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Canadá. No se aplica ninguna otra garantía escrita u oral, y ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona está autorizado para dar garantías en nombre Nuestro.

Limitación de responsabilidad:

LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O UN REEMBOLSO SON LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS DISPONIBLES PARA USTED BAJO ESTA GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY, NI EMERSON NI NINGÚN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EMERSON SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUYENDO CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, TANTO SI RESULTA DE BAJO RENDIMIENTO, USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL Producto de Ventilador de Techo Emerson, COMO SI SE DEBE A LA NEGLIGENCIA DE EMERSON O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE EMERSON. EMERSON NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CAUSADOS POR UNA DEMORA EN EL RENDIMIENTO DEBIDO Y EN NINGÚN CASO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DEL RECLAMO O LA CAUSA DE ACCIÓN (TANTO SI SE BASA EN CONTRATO COMO EN INFRACCIÓN, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD Estricta, OTRO AGRAVIO O ALGUNA OTRA COSA), LA RESPONSABILIDAD DE EMERSON O DE CUALQUIER AGENTE AUTORIZADO DE EMERSON HACIA USTED O CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE EL Producto de Ventilador de Techo Emerson EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR EL PROPIETARIO ORIGINAL POR EL Producto de Ventilador de Techo Emerson. La expresión "daños emergentes" incluirá, pero no estará limitada a, pérdida de ganancias anticipadas, interrupción del negocio, pérdida de uso o ingresos, costo de capital o pérdida de bienes o equipos o daños a los mismos.

Resolución de disputas:

En el caso de cualquier disputa INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, RECLAMOS BASADOS EN AGRAVIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS, FRAUDE, MARKETING, REGLAMENTOS ESTATALES O FEDERALES, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON LA EJECUTABILIDAD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LA RENUNCIA A JUICIOS POR DEMANDA COLECTIVA entre Usted y Emerson, cualquiera de las dos partes podrá optar por resolver la disputa mediante arbitraje vinculante, tal y como se describe a continuación, en lugar de ante un tribunal. ESTO SIGNIFICA QUE SI USTED O EMERSON OPTAN POR EL ARBITRAJE VINCULANTE, NINGUNA DE LAS DOS PARTES TENDRÁ DERECHO A LITIGAR DICHO RECLAMO ANTE UN TRIBUNAL NI A TENER UN JUICIO CON JURADO. LOS DERECHOS AL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE APELACIÓN, ESTÁN LIMITADOS EN EL ARBITRAJE VINCULANTE. Usted y Emerson aceptan que si Usted o Emerson no escogen el Arbitraje como vía de resolución, la jurisdicción adecuada para todas las acciones que surjan en relación con el presente documento estará solamente en el estado de Missouri y las partes aceptan dicha jurisdicción.

RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS: EL ARBITRAJE VINCULANTE DEBE SER SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL. ESTO SIGNIFICA QUE NI USTED NI EMERSON PODRÁN UNIRSE A O CONSOLIDAR RECLAMOS EN ARBITRAJE POR O CONTRA OTROS, NI LITIGAR ANTE UN TRIBUNAL O ARBITRAR NINGÚN RECLAMO COMO REPRESENTANTE O MIEMBRO DE UN GRUPO NI EN LA CAPACIDAD DE PROCURADOR GENERAL PRIVADO.

ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE: El arbitraje vinculante debe ser administrado por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association, "AAA") de acuerdo con sus Reglas de Arbitraje Comercial y/o Procedimientos Suplementarios para Disputas Relacionadas con el Consumidor (incluyendo los procedimientos para mitigar los costos de viaje). Este arbitraje vinculante se rige por la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, "FAA") (9 USC §1, et. seq.) y regirá la interpretación y la ejecución. El arbitraje vinculante se celebrará en una ubicación determinada por la AAA o en aquella otra ubicación que se acuerde mutuamente. Además de los términos establecidos anteriormente, se aplicará lo siguiente al arbitraje vinculante: (1) el árbitro, y no un tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la interpretación, aplicabilidad, ejecutabilidad o constitución de este acuerdo, incluyendo cualquier reclamo de que la totalidad de este acuerdo o cualquier parte el mismo es nula o anulable (2) el árbitro aplicará la ley de Missouri de manera coherente con la FAA.

Cómo se relacionan la ley estatal y la ley provincial con la garantía:

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que la exclusión o limitación que antecede no tenga aplicación en el caso de usted. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que Usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.